

BJパネル

ワーキングスペースやミーティングスペースなど
さまざまなシーンに活用できるBJパネル。



基本的な組み合わせ例

組み合わせ例を参考に、レイアウトに合わせてパネル・各パーツをお選びください。

※安定脚の取り付け数や、レイアウトの際の注意点は、〈設置上の注意〉をご覧ください。

パネル1枚の場合

パーツ	数量
① パネル本体	1枚
② 両面用安定脚	2本

直線 パネル連結の場合

パーツ	数量
① パネル本体	3枚
② 両面用安定脚	3本

L字型 パネル連結の場合

パーツ	数量
① パネル本体	5枚
② ジョイントボール	1本
③ 両面用安定脚	3本
④ 片面用安定脚	1本

コの字型 パネル連結の場合

パーツ	数量
① パネル本体	7枚
② ジョイントボール	2本
③ 両面用安定脚	3本
④ 片面用安定脚	2本

十字型 パネル連結の場合

パーツ	数量
① パネル本体	8枚
② ジョイントボール	1本
③ 両面用安定脚	4本

高さが違う直線 パネル連結の場合

パーツ	数量
① パネル本体 (高いパネル)	1枚
② パネル本体 (低いパネル)	1枚
③ 両面用安定脚	2本


高さが違うL字型 パネル連結の場合

パーツ	数量
① パネル本体 (高いパネル)	2枚
② パネル本体 (低いパネル)	2枚
③ ジョイントボール (高いパネル用)	1本
④ 両面用安定脚	2本
⑤ 片面用安定脚	1本

T字型 パネル連結の場合

パーツ	数量
① パネル本体	6枚
② ジョイントボール	1本
③ 両面用安定脚	3本
④ 片面用安定脚	1本

〈設置上の注意〉 安心してご使用いただくために 下記の点にご注意ください。




直線に設置する場合

- 直線連結の長さは3600mmまでにしてください。
- 両端及びパネル2枚ごとに両面用安定脚を1本取り付けてください。



L字型に設置する場合

- 長い辺aは、3600mmまでにしてください。
- 短い辺bが1200mm未満の場合、コーナー外側に片面用安定脚を取り付けてください。
- 連結パネルが2枚以上になる場合、L字の両端に両面用安定脚を、パネル2枚ごとに片面用安定脚を1本取り付けてください。



コの字型に設置する場合

- 長い辺aは3600mmまでにしてください。
- 短い辺bが1200mm未満の場合、コーナーそれぞれに片面用安定脚を取り付けてください。
- 連結パネルが2枚以上になる場合、パネル2枚ごとに両面用安定脚を1本取り付けてください。

1枚で設置する場合

- 両端に両面用安定脚が必要です。



※直射日光熱のあたる場所、暖房器具の近くではご使用にならないでください。また、湿気・乾燥の著しい所も避けてください。変色や変形するおそれがあります。